

Guide général pour le branchement des routeurs au modem Internet de ligne numérique (DSL)*

1. Raccorder le modem Internet au routeur

La plupart des [modems](#) réseaux se branchent par câble [Ethernet](#). Le câble se branche dans la prise du routeur nommée « WAN », « uplink » ou « Internet ». Après avoir branché le câble, assurez-vous d'éteindre et de rallumer le modem afin que le routeur puisse le détecter.

2. Brancher un ordinateur au routeur

Même si le routeur est un modèle sans fil, branchez-y le premier ordinateur à l'aide d'un câble réseau. L'utilisation d'un câble au cours de l'installation du routeur assure une fiabilité maximale de l'équipement. Une fois l'installation du routeur terminée, l'ordinateur pourra se raccorder en mode sans fil, si vous le voulez.

3. Ouvrir l'outil d'administration du routeur

À partir de l'ordinateur branché au routeur, ouvrez d'abord votre navigateur Web ; entrez-y l'adresse du routeur aux fins d'administration réseau dans le champ d'adresse Web, puis tapez sur « Entrée » pour accéder à la page d'accueil du routeur. De nombreux routeurs ont soit l'adresse « http://192.168.1.1 » ou l'adresse « http://192.168.0.1 ».

Nota. – Consultez la documentation du routeur pour connaître l'adresse exacte de votre modèle. Remarquez qu'il n'est pas nécessaire d'être raccordé à Internet pour franchir cette étape.

4. Ouvrir une session sur le routeur

À la page d'accueil du routeur, on vous demandera d'entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe ; les deux se trouvent dans la documentation du routeur. Vous devrez changer le mot de passe du routeur à des fins de sécurité, mais faites-le après l'installation pour vous éviter d'inutiles désagréments au moment du réglage de base.

5. Trouver la section des paramètres du réseau étendu

À partir du menu du routeur, trouvez la section des paramètres du réseau étendu et sélectionnez l'option « obtenir une adresse IP automatiquement » (obtain an IP address automatically).

6. Trouver la section des paramètres du réseau local

À partir du menu du routeur, trouvez la section des paramètres du réseau local et sélectionnez l'option « attribuer les adresses IP automatiquement » (assign IP addresses automatically).

7. Vérifier si l'ordinateur peut se raccorder à Internet

* Le présent guide est d'ordre général et renferme les procédures les plus courantes pour installer un dispositif de réseautage. Nous vous recommandons d'abord de consulter le manuel de votre dispositif.

Ouvrez le navigateur Web et visitez quelques sites Web, comme le suivant :
www.allstream.com/smallbusiness.